

Huur:

U kunt onze Glice®Fun standaardbanen huren in de afmetingen van 100 m² t/m 650 m². Wilt u een baan met andere afmetingen, dan kan altijd in onderling overleg gekeken worden naar een mogelijke oplossing. Onze huurbanen worden aangeboden met een basispakket (zie hieronder), naar wens uit te breiden met enkele opties die het schaatsfeest meer plezier en kleur geven. Ook wordt een Glice-meester aangesteld om alles in goede banen te leiden. Wij hebben goede ervaringen met het inzetten van plaatselijke ijsverenigingen, die met een uitgebreide instructie van ons prima in staat zijn de veiligheid en het onderhoud van de baan te regelen. De schaatsverenigingen brengen vaak graag hun ervaring en kennis in door kinderen de eerste beginselen van het schaatsen bij te brengen.

Houd bij de keuze voor de locatie van de schaatsbaan met het volgende rekening:

1. Wanneer de schaatsbaan wordt geplaatst in de openbare ruimte, vraagt u dan ruim van te voren bij de Gemeente een vergunning aan.
2. Voor het plaatsen van de schaatsbaan is een horizontale ondergrond nodig. Is dat niet het geval, dan moet de ondergrond worden uitgevlakt. Wij kunnen dat voor u uitvoeren tegen een meerprijs.
3. Er is een elektra aansluiting van 220 Volt nodig voor verlichting van 450 Watt maximaal. Daarnaast moeten andere machines aangesloten worden met een 1200 Watt piek.
4. Een waterpunt moet aanwezig zijn bij de Glice®Cabin
5. Wanneer de schaatsbaan buiten in de openbare ruimte wordt geplaatst dan zal de huurder zorg moeten dragen dat de baan wordt omgeven door hekken. Zo wordt voorkomen dat de eigendommen van de verhuurder worden beschadigd of ontvreemd. Huurder zal 's nachts voor bewaking moeten zorgen.
6. De schaatsbaan en toebehoren zal door de huurder speciaal gedurende de huurperiode worden verzekerd.
7. Het betreden van de schaatsbaan vindt op eigen risico plaats. Op geen enkele wijze kan de verhuurder daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dit zal op duidelijke wijze aan de gebruikers van de baan moeten worden gecommuniceerd.

Ons basispakket bestaat uit:

Een schaatsbaan die is opgebouwd uit een 4 cm dikke, schokabsorberende onderlaag die met een veergroefverbinding de constructieve basis vormt waarop een 8 mm dikke kunststofplaat is bevestigd. Een boarding zorgt voor veiligheid én kan gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

Bij de baan worden de benodigde onderhoudsproducten meegeleverd:

- Glice®Wax, een mengsel van wax en water
- De Glice®Sprinkler, een sproeiinstallatie die de wax op de baan aanbrengt
- De Glice®Cleaningmachine. Zoals iedere sportvloer dient ook de Glice®Fun schaatsbaan bij gebruik buiten schoongehouden te worden, stof en zand verminderen nu eenmaal de glijweerstand. Ook na hevige regenval kan het overtollige water door de schoonmaakmachine worden opgezogen. De schoonmaakmachine beschikt ook over een metalen schraper die eventuele beschadigingen op de baan kan verwijderen.
- De Glice®Grinder, een schaatslijpmachine zorgt voor optimale scherpte van de schaatsen. Met botte schaatsen kan niet op de schaatsbaan gereden worden.

Afhankelijk van de gebruikintensiteit en de temperatuur dient de baan één of meerdere keren per dag met Glice®Wax besproeid te worden om de glijeigenschappen optimaal te houden.

Optionele aanbiedingen:

Optiepakket 1 Glice®Audio en Ledlight :

Trus (3 meter hoog),
RGB LED Parspots,
Geluidspakket: centrale versterker + 4 luidsprekers, etc)

Optiepakket 2 Schaatsen:

Easyglider schaatsen
Rental schaatsen (IJs-hockeyschaats)
Banken (zitplaats voor aan/uittrekken van de schaatsen)

Optiepakket 3 Glice®Cabin:

Chalet voor uitgifte en inname schaatsen

Optiepakket 4 Glice®Security:

Brandblussers (2)
Verbandtrommel (1)
Camera's (2)
VCR(1)

Optiepakket 5 Bemiddeling tent op aanvraag.

Bij gebruik van een tent is uitvlakken van de ondergrond niet nodig.

Eenmalige kosten:

- Eerste 5 liter Glice®Wax
- Op- en afbouw van de baan
- Reiskosten m.b.t. uren
- Reiskosten m.b.t. kilometers
- Huur transport